


ガステーブルコンロ

取扱説明書

10-266型

保証書付

形式の呼び RSU-3GB-S-20



ガス器具をお使いになるときのご注意



ガスゴム管も ときどき点検 よいゴム管を ガッチリと



ガス器具を お使いになった あとは必ず ガス元せんも 閉める習慣を



毎日使う ガスコンロの バーナーなど器具も ときどきお手入れを



ガス器具は ガスの種類にあった 正しいものを

●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


ごあいさつ ____

このたびは、大阪ガスのガステーブルコンロをお求めいただきありがとうございました。 別添の保証書とともに、この取扱説明書を大切に保存してください。

もくじ

各部の名称…………

● 特に注意していただきたいこと	·· Ø
●器臭の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 0
● 使用手順	·· •
● 使用時のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•
●消火安全装置が作動したときの処置方法	·· (
●日常の点検・手入れ	·· (
● 故障異常の見分け方と処置方法	·· @
● 長期間使用しない場合	·· 😰
● アフターサービスのお申し込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 4
● 特長······	·· 4
● 外形寸法図と仕様一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· @
● 別売部品のご紹介	🚱



特に注意していただきたいこと

安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。


使用ガスについてのご注意

●ガスの種類を確かめてください。

ガス器具本体の右側面にはってある銘板(ラベル)に表示のガスの種類とお宅のガスが一致しているかをまず確かめてください。

ガスの種類には都市ガスとLPガスとがあり、都市ガスにはガスグループの区分があります。

転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確 かめてください。



用途についてのご注意

●調理以外の用途(炭・練炭おこし・衣 類の乾燥など)には使用しないでくだ さい。


過熱・異常燃焼などによる焼損、火災 などの危険があります。



特に注意していただきたいこと②


市販の補助用具使用についてのご注意

 極端に大きな鉄板やなべ、熱を逃げないようにするためのなべ枠、または不良 の補助用具などで炎をふさいで使うことはさけてください。
 不完全燃焼をおこしたり、器具を異常に過熱し危険です。





●市販のアルミはく製しる受けはお使いにならないでください。 パーナーに近づいて炎に当たったり、しる受け横についている点火用穴をふさき、点火の際に着火しなくなったり、不完全燃焼の原因となります。




使用場所についてのご注意

●強い風の吹き込む所では使用しないで ください。

炎が風で吹き消えることがあります。

- ●カーテンや、燃えやすいものの近くで は使用しないでください。 燃え・移る危険があります。
- ●棚の下など、落下物の危険のあるとこ ろでは使用しないでください。
- ●テーブルコンロの周囲が木材のような可燃性の壁面の場合は、過熱を防ぐため左右及び後面ともに15cm以上、上方は1 m 以上難してお使いください。





使用上のご注意

ガス漏れ予防


- ゴム管はガス用ゴム管を使用し、ビニル管は絶対に使用しないでください。
 ビニル管は弾力性がなく、熱にも弱いです。
- ●ゴム管は良質のものを用い、ときどき とりかえてください。(ゴム管の寿命は 2~3年です。)

ゴム管が古くなりますと、ガス元せん や器具せんから抜けやすくなったり、 ヒビ割れしてガス漏れの原因になり危 降です。



特に注意していただきたいこと④


- ●器具をご使用にならないときや外出前、 またおやすみ前には万一の事故がない ように、必ずガス元せんを関めてくだ さい。
- ●使用中は決して外出しないでください。 パーナーの火が風や煮こぼれで消えた . りして危険です。
- ●使用後は必ず器具せんを閉じ、消火し たことを確かめてください。
- ●使用中にはときどき正常に燃焼していることを確かめてください。



火災予防

- ●グリル使用中、グリルの排気口の上に 物をのせないでください。 不完全燃焼や異常過熱の原因になりま す。
- ●器具の上やそばに燃えやすいもの(紙、 カーデン、家具、揮発油など)を絶対 に置いたり近づけたりしないようにし てください。
- ●火をつけたまま就整、外出は絶対にし ないでください。







特に注意していただきたいこと⑤

使用上のご注意

やけどのご注意

●ご使用中および使用直後は、器具本体 とその周辺は熱くなりますので、手を 触れたりしないでください。特に小さ なお子様がいるご家庭はご注意くださ い。

またグリルをお使いになるときは、排 気口から高温の排気熱が出ますので、 願などを近づけないでください。



●ご使用中グリル水入れざらを出し入れされるときは、必ず付属のグリル用とってをお使いください。

ぬれふきんなどで持つとやけどするおそれがあります。

換気のご注意

ご使用と同時に換気扇を回すなど換気 にご注意ください。

ガスが正しく燃えるためには、ガスの 6倍もの空気が必要です。しめきった 部屋で長時間使用すると空気中の酸素 が減少し、不完全燃焼による一酸化炭 素中毒の気険があります。



特に注意していただきたいこと®

使用上のご注意

ガス裏故防止

●ガス濃れに気づいたときは、すぐ使用をやめてガス元せんを閉じ、窓や戸を全部あけて、大阪ガス支社または大阪ガスサービスステーションに連絡してください。



〈ご注意〉

万一ガスが漏れたときは、絶対に火を つけたり換気扇、その他電気器具にふ れたりしないでください。(スイッチの 入・切や電源プラグの抜き差し等)火 や火花で引火し爆発事故を起こすこと があります。

異常時の処置

●ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときはそのま まお使いにならず、直ちにご使用を中止(器異せん、ガス元せん開止)して十 分な点検をお願いします。

「故障・異常の見分け方と処置方法については、22ページをお読みください。」

日常の点検・手入れ

- ●器具を安全、快適にお使いいただくために、日常の点検、手入れは必ず行なってください。(詳しくは19ページをお読みください。)
- ●故障または破損したと思われるものは使用しないでください。不完全な修理は 危険です。
- ●万一、具合が悪くなって処置に困るような場合は、大阪ガスサービスショップ または大阪ガス支社にご連絡ください。


器具の設置

設置前の準備と確認


- ●各部分のあて紙や包装部品を取り除き、*各部の名称、のように正しく組み立ててください。
- ■器具銘板の表示ガス(ガスグループ)とご使用になるガスとが一致しているかご 確認ください。

部品の取り付け


トッププレートは本体に正しくのせてください。



●しる受けは点火用穴が外側になるよう に正しくのせてください。



- ごとくは凹部が内側になるように正しくのせてください。
- ●グリルガードはグリル排気口の上に正 しくのせてください。



器具の設置(2)

部品の取り付け

●煮こぼれカバーリングは、切欠き部が 熱電対と同じ位置になるようにバーナ ー本体へ確実に取り付けてください。




●バーナートップはギザギザが下になる ようにはめ込んでください。また、バ ーナー本体より浮き上らないように、 2~3回バーナートップを回して確実 にはまっているか確認してください。

〈ご注意〉


パーナートップは右(普通パーナー)と 左(ハイカロリーパーナー)は異なりま すので、左右間違いのないように取り 付けてください。

●パーナートップは熱電対の性能を十分 はっきさせるために図のように正しく 取り付けてください。





- ●点火用の電池は電池ケース(器具下部の左前にあります)にはめこんでください。電池は単1(1.5V)1個使用です。
- ●ペアーフリー型ガス高速レンジ・オープン・キャピネットなどと組み合せて使用される場合は、ペアーフリー型ガス高速レンジ・オーブン・キャピネットのトップブレートを取りはずしてから電池交換をしてください。




(ご注意)


- ●電池が正しくセットしてあり、電池が消耗していない場合は点火操作時に電池確認ランプが明るく光ります。
- 電池確認ランプが点滅したり光らなくなったら電池が消耗していますので点 火しにくくなります。新しい電池にお取り替えください。

設置上のご注意


- ★夫で水平なガス台上に設置してください。
- ●耐久性などの点からできるだけ湿気の少ないところを選んでください。
- ●周囲に可燃物(木製の壁、たななど)のある場合
- トップブレートより上の側面及び背面は木製のような可燃性の壁から15cm以上 難してください。可燃性の壁にステンレス板などを張ってある場合も同様です。 また、上部は器体上面から100cm以上難して使用してください。


(火災予防条例で定められております。)






- ●可燃性の壁(ステンレス板等を張りつけた可燃性の壁も含む)から15cm以上離して設置できない場合
- 図のように必ず別売の防熱板を取り付けて使用してください。






●可燃性の壁面の高さが35cm以下の場合 は図のように取り付けてください。




器皿の設置④

ゴム管の接続


 ゴム管は赤線まで差し込んでしっかり と止めてください。9.5mm のゴム管を 使用し、ガス元せん・器具のホースエンドともゴム管口の赤線まで十分差し 込んで、ゴム管止めでしっかり止めてください。ゴム管止めでしっかり止めていないと、知らずにはずれかかって ガス漏れが生じることがあり危険です。



- ・ゴム管が器具後部を検切る場合は、付属のゴム管ホルダーにゴム管を通し、図のように器体後部の穴に差し込んで固定してください。
- ゴム管の継ぎたしおよび二又分岐はしないでください。



ゴム管はガス用ゴム管を用い、折れたりねじれたりしないよう、できるだけ短かくし、また器具の下を通したり、器具に触れないようにしてご使用ください。



使用手順

はじめてお使いのとき


・はじめてお使いになるときは、必ずグリル水入れざらに水を入れ、12~15分のから焼きをしてください。油を焼ききるためで、焼が出ても異常ではありません。


点火前の準備と確認

- ・器具の近くに紙、プラスチック、油類など燃えやすいものが置いていないことを確認してください。
- 器具せんつまみが「止」の位置にあることを確認したのち、ガス元せんを全開にしてください。
- グリルをお使いになるときは、グリル水入れざらに水(コップ 1 杯強約 200 cc)を入れてください。

使用手順②

点 火(こんろ部・グリル部)






- 器具せんつまみを押しながら「止」の位置より左へ「開」の位置までまわすと電池確認ランプがつき、「パチパチ」とスパークして点火します。
- 点火後消火安全装置が作動するまで数 秒間そのまま押しつづけてください。
- 器具せんつまみより手をはなすと電池 確認ランプは消えます。点火を確かめてから手をはなしてください。

〈ご注意〉

- 方一点火しないときは、器具せんつ まみを一旦もとに戻して、あらため て点火の操作をしてください。
- しばらく使わないで点火するときは、 ゴム管内に空気が入って点火しにくいことがあります。空気が抜けるまで数回点火操作を繰り返してください。
- グリル点火時は必ずグリルとびらを あけて点火してください。
- グリルは2本のグリルバーナーに火 移りしたことを確かめてから手をは なしてください。
- グリル使用時は、グリルパーナーに 点火していることを必ずご確認くだ さい。

空気調節の必要のない構造になっております。点火したらそのままお使いください。

火力開節




● こんろ部(左右)

火力切り替え式の器具せんにより、火力の調節が容易にできます。
 が「強火」(②)が「中火」(②)が「弱火」になっています。
 (②)位置より(③)・(②)の位置にするときは、それぞれの位置で「カチッ」と音がして軽く止まります。

〈ご注意〉

- ② と「止」の間では使用しないでください。消火や不完全燃焼の原因になります。(②②②・ ②②・ ②② の間は使用できます。)
- (益)から(益)の位置にするときは、
 一旦(益)の位置までまわしてから(益)の位置に戻してください。
- (る) から (る) の位置にするときは 器具せんつまみをゆっくりと回して ください。

●グリル部




グリルは調理の内容により「開」または「弱」の位置でお使いください。「弱」の位置では「カチッ」と音がして軽く止まります。

〈ご注意〉

必ず「開」または「弱」の位置の間でお使いください。「弱」と「止」の間でお使いになりますと、消火や不完全燃焼の原因となります。

使用手順①

消 火 (こんろ部・グリル強)



●器具せんつまみを押さないで右へいっぱい「止」の位置まで完全に回して消火してください。

〈ご注意〉

- 必ず火が完全に消えたか確認してく ださい。
- 消火後すぐにご使用になる場合は、 数秒程まってから点火してください。
- 長時間使用されないとき(就寝時、 外出時など)は、器具せんつまみを 閉めるだけでなく必ずガス元せんを 閉めてください。


消火安全装置について

・この器具には消火安全装置がついています。点火操作の際に器具せんつまみを 数秒間押しつづけるのはそのためです。器具の使用中は、パーナーの熱を熟電 対で検出してガス通路のバルブを開いていますが、あやまってゴム管を折った り、ガス元せんを閉じたり、風等によってパーナーの火が消えたときには熟電 対が冷却され、ガス通路のバルブを閉じて生ガスの放出を最少限におさえます。

〈ご注意〉


- 消火安全装置の熱電対に水滴や煮ごぼれがつくと点火しにくくなったり、消火することがあります。なべの底についた水滴はふきとってからごとくの上にのせてください。(煮ごぼれにも注意してください)
- 炎検出部に固いものをぶつけたりしないでください。取り付け位置が変わる と点火しにくくなります。
- パーナーが煮こぼれなどでつまっていると、点火しないことがあります。

グリル部の使い方



- グリル水入れざらはグリルケースの底 におき、奥にあたるまで入れてお使い ください。
- グリル焼縄はグリル水入れざらの中に おいてお使いください。
- グリル焼縄は表と裏で高さが変えられますので、焼きものの種類、大きさによって使い分けてください。
- グリル使用時は必ずグリル水入れざら に水を入れてください。使用後のお手 入れが簡単になります。(コップ1杯 強約200ccが適量です)
- グリル水入れざらに水を入れる場合は、 一旦グリルとびらをあけ、グリル水入 れざらをグリル用とってで少し引き出 してからコップなどで入れてください。 いっぱいに引き出しすぎないようにご 注意ください。なおとびらに水をこぼ さないようご注意ください。
- 焼物はグリル水入れざらに入るぐらい の大きさに切り、グリル焼網にのせて 焼いてください。
- グリル焼網はかならず付属のグリル用とってで、グリル水入れざらといっしょに出し入れしてください。

Ð



使用手順(5)

上手なグリルの使い方


●予 熟

- 表面のこげやすいもの(つけ焼、照焼、 粕漬けなど)や、火の通りの悪い魚などは、予熱しないでそのまま焼きます。
- それ以外の魚や肉は、点火後約3分予 熱して温度が上ってから材料を入れて ください。このときには、グリル焼網 も同時に熱しておくとくっつきにくく なります。



●魚焼きのコツ

- こげやすい部分やヒレなどには厚目に 塩をふりかけるか、アルミハクで包ん で焼きます。
- みそ漬けや粕漬けは、みそや粕を十分 にふきとってから焼きます。



使用時のご注意

●煮こぼれは、バーナーや器具を早くいためますのでご注意ください。(一度 煮立ったら、沸騰がつづく程度の火力にしてご使用ください。)煮こぼれしたときは、必ず完全にふきとってください。

煮こぼれで炎口がつまると炎が逆流して、器具の内部で燃えるおそれがあり 危険です。

点火の際は、こんろにナペやヤカンを かけて点火し、全部の炎口に点火した ことを確かめてください。





●グリル使用中、グリル排気口の上に物 をのせないでください。

不完全燃焼や異常過熱の原因になります。



●処置について

・使用中パーナーが消火してしまったときは、すぐに器具せんつまみ・お部屋の ガス元せんを「止」の位置に戻し、22ページの「故障・異常の見分け方と処置方 法」および、次の方法により処震してください。

●消火安全萎養(熱電対式)

- バーナーの炎が消えたときには、安全装置が働いて自動的にガスが止まりますが、完全に止まるまで少し時間がかかります(約1分)。バーナーの消火に気づいたときは、すぐ器具せんつまみを「止」の位置に戻してください。
- 再点火されるときは周囲に生ガスがなくなるまでしばらく待ってから「使用手順」に従って点火してください。

日常の点検・手入れ

点検・手入れの際のご注意

- 点検・手入れについては、下記の日常 の点検以外は大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社に依頼してくだ さい。
- 点検で異常を見つけられたときは、大 阪ガスサービスショップまたは大阪ガ ス支社に修理を依頼してください。
- 点検・手入れの前には必ずガス元せん を閉じ、署具が冷えてから行なってく ださい。



ゴム管はガス用ゴム管を使用し、器具およびガス元せんともホースエンドの赤線まで十分差し込んであるか点検してください。

- ゴム管が古くなって、ひび割れしたり、差し込み口がゆるんでいるためにガス が漏れていないかときどき石けん水などで点検してください。
- 器具の近くに、紙・プラスチック・油類など燃えやすいものが置いてないか点検してください。
- パーナートップ、煮こぼれカバーリング、ごとく、しる受けなどが正しくセットされているか点検してください。
- パーナーが煮汁などでつまっていないか点検してください。
- グリル水入れざらに多量の脂がたまっていないか点検してください。
- 乾電池は漏液することがありますので、ときどき取りはずして点検してください。 漏液しているものはご使用にならないでください。

日常の点検・手入れ②

お手入れ

- ■ごとく・しる受け・煮こぼれカバーリング・グリル水入れざら・グリル焼桐
- そのつどお手入れしていただくのがいちばんです。汚れがひどいときは 洗剤をふくませたナイロンタワシで洗っていただき、お手入れ後は乾い た布で十分水気をとっておいてください。

〈ご注意〉

- お手入れのとき、器体内部機構に水がかからないようにご注意ください。
- 煮こぼれカバーリングをはずされた場合は、必ず切欠き部が熱電対と 同じ位置になるように正しく取り付けてください。

●トッププレート・器体

- 煮こぼれなどの汚れは湿った布でふきとってください。なおとれにくい ときは、液状の洗剤を布にふくませて汚れを落とし、お手入れ後はよく しぼった布で洗剤を十分ふきとってください。
- ●グリルとびら・ガラスに油などが飛散した場合は、そのつどまだ温いうちに汚れを落してください。

〈ご注意〉

¥

മ

ガラスはミガキ砂や金属片、金タワシなどでこすらないでください。印刷がはげたり、キズをつけると割れる原因になります。

●グリルケース

・特に脂が多量に出るような料理をされたあとは、煙の出る原因となりますのでこびりついた脂をふきとるか、洗剤をふくませたナイロンタワシで洗っていただき、お手入れ後は乾いた布で十分水気をとっておいてください。



グリルケースは少しもちあげて手前にひっぱると簡単に引き出せます。

〈ご注意〉

- グリルケースの出し入れは、必ずグリルとびらを完全に開いてから行 なってください。
- グリルケースは掃除、修理などの他は引き出さないようにしてください。出された場合は、必ず十分奥に当るまで入れておいてください。 グリルとびらが完全にしまらないと熱気漏れの原因になります。

日常の点検・手入れ③

●パーナー(こんろ用)


バーナートップを取りはずし、 ブラシやキリ状のもので掃除し てください。

目づまりなどで悪くなったパーナーは、取り替えていつもきれいな状態で使用してください。 パーナーを目づまりさせたまま 使用しますと、不完全燃焼をおこすことがあります。



〈ご注意〉

- パーナートップの水洗いはできるだけさけ、水洗いされた場合は必ず乾いた布で十分水気をとっておいてください。
- パーナートップは左(ハイカロリーパーナー)と右(書通パーナー)は異なりますので、はずされた場合、左右関連いのないように取り付けてください。



パーナーボディの水洗いはや めてください。 中がさびる原因になります。



- 点火操作の火花の出る部分はさわらないでください。取り付け位置が狂いますと点火しなくなります。また火花の出る先端に手をふれたまま器異せんつまみを操作しますと電気ショックを受けますからご注意ください。(ただし人体には害はありません)
- ・器具内の配線にはさわらないでください。
- 熱電対を図いブラシなどでみがかないでください。故障の原因になります。また煮こぼれなどはすぐふき取るように置償づけてください。性能が十分はっきできないだけでなく、寿命も締めます。

故障・異常の見分け方と処置方法

ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、直ちにご使用を中止して十分な点検をお願いします。

故障状況	原。因	処置
点火時、使用中ゴーゴーと 音がする(逆火する)	Oバーナートップがバーナー本体 に正しくはまっていない。	○パーナートップをパーナー本体 に確実にはめる。
		(ご注意) パーナートップ、煮こぼれカバ ーリングおよびパーナー本体は 高温になっていますので注意し てください。
		○一度火を消し、しばらくしても う一度点火の操作をする。○それでも音がする場合は、大阪 ガスサービスショップまたは大 阪ガス支社へ修理を依頼してく ださい。
赤火が出てナベなどにすす がつく	Oパーナーが煮こぼれ汁でつまっ ている。	○パーナーを掃除する。それでも なおらない場合は、大阪ガスサ ービスショップまたは大阪ガス 支社へ修理を依頼してください。
ガスの臭いがする	〇ゴム管 (接続) の不良。	○ゴム管接続のゆるみ、ゴム管の ヒビ割れを調べ、不良のときは 取り替える。
·	○ゴム智以外のところからガスが もれている。	〇お部屋のガス元せんを閉じる。 それでも臭いがする場合は、大 阪ガスサービスショップまたは 大阪ガス支社へ修理を依頼して ください。
	○不完全燃焼	〇パーナートップ、ごとく、グリルガードが正しくセットされているかを確かめる。正しくセットされているのに不完全燃焼している場合は、器具の使用を中止して大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社へ修理を依頼してください。

故障の見分け方と処置方法②

器具せんつまみから手をは なすと火が消える。	○	○器具せんつまみの押し時間を長くする。 それでもなおらない場合は大阪 ガスサービスショップまたは大 阪ガス支社へ修理を依頼してく ださい。		
グリルバーナーが赤熱しな い。	○ノズルが詰まっている。○空気量が多すぎるかまたは少なすぎる。	○大阪ガスサービスショップまた は大阪ガス支社へ修理を依頼し てください。		
「パチパチ」と音がして電 池確認ランブもつくが点火 しない。	〇ガス元せんがしまっている。	Oガス元せんをあける(全関にする)		
	○ゴム管の折れ。	○ゴム管を調べ、折れのあるとき はなおす。		
	〇その他	○大阪ガスサービスショップまた は大阪ガス支社へ修理を依頼し てください。		
「パチパチ」と音がして火 花が飛ぶが電池確認ランプ がつかない。	○電池が消耗している。	○新しい電池と取り替える。電池 の取り替えはP9をご覧くださ い。		
	○その他	○大阪ガスサービスショップまた は大阪ガス支社へ修理を依頼し てください。		
火花も飛ばないし、電池確 認ランプもつかない。	○電池の取り付けが悪い。	○電池が正しく取り付けられてい るかどうかを確かめる。		
	○電池が消耗している。	○新しい電池と取り替える。電池 の取り替えはP9をご覧くださ い。		
	○その他	〇大阪ガスサービスショップまた は大阪ガス支社へ修理を依頼し てください。		

長期間使用しない場合

各部の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないようにピニルをかけて、お求めになったときの箱に入れ、湿気やほこりの少ないところへ保管してください。 特にガスの通路部分(ホースエンドなど)にはほこりが入って通路をつまらせないように注意してください。

アンターサービスのお申し込み

THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN

22ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見てもう一度ご確認ください。確認のうえ、それでも不具合な場合。あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの店またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社、サービスステーションにご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1) 製品名……(グリル付テーブルコンロ)
- (2) 品 番……(例)

(N) 10-266(U)

大阪ガス株式会社 03

- (3) 現 象……(できるだけ詳しく)
- (4) 道 順……(できるだけ詳しく)

板色される名

ガスには都市ガス14種類およびLPガスの区別があります。ガスの種類が異なる 地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先の ガスの種類を確認の上、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご相談 ください。

この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料修理となります。

保証書について



この器具には保証書がついています。


このテーブルコンロは保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。

保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

をこんろパーナーは火力が強いハイカロリーパーナーですので、炒めものや、中華料理などにお使いください。 また急ぎのときなどお湯を早くわかすことができます。

- こんろの器具せんは、強火・中火・弱火が「カチッ」という音により容易に火力調節ができます。弱火は、風等により炎の吹き消えの心配のない火力になっています。
- プリルバーナーは、赤外線バーナーですので、焼物の芯まで美味しく焼くことができます。また上火式のため、煙が出ません。
- グリルの器具せんは強火・弱火の二段火力切替式ですので、焼物の 種類・大きさにより火力調節ができます。
- 点火は、電池による連続スパーク式点火ですので、点火が確実です。 電池の交換時期は電池確認ランプでお知らせします。
- 料理中のふきこぼれたものが器具の下に流れ難いように煮こぼれ対 策をしています。
- 全面ごとく(分割式)を採用していますので、鍋やフライパンの取り扱いが容易です。
- トップブレート、しる受けはカラーホーロー製で美しく、またお手 入れのしやすい構成になっています。
- 消火安全装置付ですので、万一バーナーの火が消えても安全バルブ を閉じて生ガスの放出を最少限におさえます。


外形寸法図



仕様一覧表

•		_						
品			名	10-266				
形	式(かり呼	び	R\$U-3GB-S-20				
点	火	方	弎	連続スパーク点火				
外	形	ব	法	高さ194mm×幅600mm×奥行492mm				
•		= (4	(体)	15.5kg				
				1時間当たりのガス消費量				
使			個別ガス消費量		全点火铸	ガス接続		
使用ガスグループ				左こんろ	右こんろ	グリル	ガス消費量	
鄞	6 C	(kça	l/h)	3,200	2,300	1,700	6,800	
都市ガス用	6 A	(kca	l/h)	2,900	2,300	1,650	6,500	9.5mmø ガス用
月	13 A	(kca	l/h)	3,200	2,300	1,750	7,100	ガム管
L	Ρガス	用(kg	g/h)	0.24	0.176	0.14	0.55	

別売部品のご紹介



●掃除プラシ(4:94-100

 パーナーが目づまりしたときに掃除していただくと安定した燃焼が得られ、 効率よく安心して使っていただけます。

おねがい

ガスくさいときは、お部屋のガス元せんを閉め、窓を全開して から(火気に注意して)大阪ガス支社、サービスステーションに ご連絡ください。